



Tassenwärmer S / Cup warmer S

Bedienungsanleitung Tassenwärmer

Cup warmer Instructions for Use

Mode d'emploi du chauffe-tasses

Istruzioni per l'uso scaldatasse

Gebruiksaanwijzing kopjeswarmer

Modo de empleo para calentador de tazas

Manual de instruções do dispositivo de aquecimento de chávenas

Bruksanvisning koppvärmare

Instruksjonsbok koppvarmer

Instrukcja obsługi podgrzewacza do filiżanek

Руководство по эксплуатации подогревателя чашек

Návod k obsluze ohřívače šálků

IMPORTANT SAFEGUARDS

Follow the basic safety precautions

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed, to reduce the risk of fire, electric shock, and/or injury to persons, including the following:

- Read all instructions.
- To protect against fire, electric shock and injury to persons, do not immerse cord, plugs, or body of machine in water or other liquid.
- Do not touch hot surfaces. Use handles or knobs.
- Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
- Unplug from outlet when not in use and before cleaning. Allow to cool before putting on or taking off parts.
- Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions, or has been damaged in any manner. Return appliance to the nearest authorized service facility for examination, repair or adjustment.
- The use of accessory attachment not recommended by the appliance manufacturer may result in fire, electric shock, or injury to persons.
- Do not use outdoors.
- Do not let the cord hang over the edge of a table or counter, or touch hot surfaces.
- Do not place on or near a hot gas or electric burner, or in a heated oven.

- Always attach plug to appliance first, then plug cord into the wall outlet. To disconnect, turn any control to «off», then remove plug from wall outlet.
- Do not use appliance for other than intended use.
- For household use only.

Special cord set instructions

- a. A short power supply cord is provided to reduce the risk resulting from becoming entangled in or tripping over a long cord.
- b. Longer extension cords are available and may be used if care is exercised in their use.
- c. If an extension cord is used,
 1. the marked electrical rating of the extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance, and
 2. if the appliance is of the grounded type, the extension cord should be a grounding type 3-wire cord, and
 3. the longer cord shall be arranged so that it will not drape over the counter top or tabletop where it can be pulled on by children or tripped over.

Warning

To reduce the risk of fire or electric shock, do not remove any service covers. No user serviceable parts inside. Repair should be done by authorized personnel only.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Caution

This appliance is for household use only. Any servicing other than cleaning and user maintenance should be performed by an authorized service representative:

- Do not immerse base in water or try to disassemble.
- To reduce the risk of fire or electric shock, do not remove the base. No user serviceable parts inside. Repair should be done by authorized service personnel only.
- Keep the cord away from hot parts of the appliance during operation.
- Never clean with scouring powders or hard implements.

NEVER DO (or you will void your warranty protection):

- Never do anything with the appliance which is not described in the User's Manual. In case of doubt, call your dealer.

Uw JURA-kopjeswarmer

Beschrijving van de symbolen.....	21
Bedieningselementen.....	21
Leveringsomvang.....	21
Belangrijke aanwijzingen	22
Eigenlijk gebruik.....	22
Voor uw veiligheid.....	22
1 Opstellen en aansluiten	24
2 Kopjes/glazen verwarmen	24
3 Onderhoud	24
4 Milieuvriendelijke afvoer	24
5 Technische gegevens	24
6 JURA contacten / juridische informatie	24

Beschrijving van de symbolen

Waarschuwingen:



VOORZICHTIG

Neem altijd de informatie in acht die met VOORZICHTIG of WAARSCHUWING en een waarschuwingssymbool gemarkeerd is. Het signaalwoord WAARSCHUWING wijst u op mogelijk gevaar voor ernstige verwondingen, het signaalwoord VOORZICHTIG wijst u op mogelijk gevaar voor lichte verwondingen.

Gebruikte symbolen:



Aanwijzingen en tips om het gebruik van uw kopjeswarmer nog makkelijker te maken.

- ▶ **Verzoek tot actie.** Hier wordt u verzocht een handeling uit te voeren.

Bedieningselementen



- 1 Kopjeswarmer
- 2 Toets Aan/Uit "I/O"
- 3 Afdekking
- 4 Netsnoer

Leveringsomvang

- JURA-kopjeswarmer
- Gebruiksaanwijzing
- Netsnoer

Belangrijke aanwijzingen

Eigenlijk gebruik

Het apparaat is ontwikkeld en geconstrueerd voor huishoudelijk gebruik. Het apparaat is uitsluitend bedoeld om kopjes en glazen te verwarmen. Elk ander gebruik wordt beschouwd als oneigenlijk gebruik. JURA Elektroapparate AG kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van oneigenlijk gebruik.

Lees deze gebruiksaanwijzing vóór gebruik van het apparaat volledig door en neem de aanwijzingen in acht. Houd de gebruiksaanwijzing beschikbaar bij het apparaat en geef deze door aan eventuele volgende gebruikers.

Voor uw veiligheid

Lees de onderstaande belangrijke veiligheidsaanwijzingen zorgvuldig door en neem deze in acht. Zo voorkomt u levensgevaar door een elektrische schok:

- Gebruik uitsluitend het door JURA meegeleverde originele netsnoer.
- Neem nooit een beschadigd apparaat of een apparaat met een beschadigd netsnoer in gebruik.
- Neem het apparaat nooit met natte handen in gebruik.

- Controleer vóór de inbedrijfstelling of het netsnoer droog is.
- Sluit het apparaat uitsluitend met het tot de leveringsomvang behorende netsnoer aan op het wisselstroomnet.
- Als er tekenen zijn die duiden op beschadigingen, bijvoorbeeld brandlucht, koppel het apparaat dan onmiddellijk los van het stroomnet en neem contact op met de JURA service.
- Zorg ervoor dat het apparaat en het netsnoer zich niet in de buurt van hete oppervlakken of open vuur bevinden.
- Zorg ervoor dat het netsnoer niet wordt afgeklemd of langs scherpe randen schuurt.
- Open het apparaat niet en probeer het nooit zelf te repareren. Voer geen aanpassingen aan het apparaat uit die niet in de gebruiksaanwijzing zijn beschreven. Het apparaat bevat stroomvoerende onderdelen.

Een beschadigd apparaat is niet veilig en kan verwondingen en brand veroorzaken. Zo voorkomt u schade en daarmee mogelijk lichamelijk letsel en brand:

- Laat het netsnoer nooit los naar beneden hangen. Het netsnoer kan een struikelblok vormen of beschadigd raken.

- Bescherm het apparaat tegen weersinvloeden zoals regen, vorst en direct zonlicht.
 - Gebruik het apparaat niet voor het bewaren en opwarmen van dranken of andere levensmiddelen.
 - Plaats geen vochtige of natte kopjes in de kopjeswarmer.
 - Dompel het apparaat, het netsnoer en de aansluitingen niet onder in water.
 - Doe het apparaat en de afzonderlijke onderdelen ervan niet in de vaatwasser.
 - Schakel het apparaat vóór reinigingswerkzaamheden uit en trek de netstekker uit het stopcontact. Veeg het apparaat altijd vochtig, echter nooit nat af en bescherm het apparaat tegen constant spatwater. Reinig de zijwanden aan binnenzijde niet.
 - Het apparaat alleen op de netspanning aansluiten zoals weergegeven op het typeplaatje. Het typeplaatje is aan de onderzijde van het apparaat aangebracht. Zie voor aanvullende technische gegevens hoofdstuk 5 "Technische gegevens".
 - Schakel het apparaat uit en trek de netstekker uit het stopcontact als u langere tijd afwezig bent.
 - Gebruik het apparaat uitsluitend onder toezicht.
 - Kinderen mogen reinigings- en onderhoudswerkzaamheden uitsluitend onder toezicht van een verantwoordelijke persoon uitvoeren.
 - Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
 - Kinderen onder acht jaar uit de buurt van het apparaat houden resp. permanent in de gaten houden.
 - Kinderen vanaf acht jaar mogen het apparaat uitsluitend zonder toezicht bedienen als de veilige omgang met het apparaat is uitgelegd. Kinderen moeten mogelijke gevaren door een foutieve bediening kunnen herkennen en begrijpen.
- Personen, inclusief kinderen, die vanwege hun
- fysieke, zintuiglijke of verstandelijke vaardigheden of
 - onervarenheid of onwetendheid niet in staat zijn het apparaat veilig te gebruiken, mogen het apparaat niet zonder toezicht of instructie van een verantwoordelijke persoon gebruiken.

Kopjeswarmer S

1 Opstellen en aansluiten

Neem bij het opstellen van uw kopjeswarmer de volgende punten in acht:

- Plaats het apparaat op een horizontaal oppervlak.
- Kies de plaats voor het apparaat zodanig dat het tegen oververhitting beschermd is.

WAARSCHUWING

Levensgevaar door een elektrische schok bij gebruik met een defect netsnoer.

- ▶ Neem nooit een apparaat met beschadigd netsnoer in gebruik.

- ▶ Sluit het netsnoer op het apparaat aan.
- ▶ Steek de netstekker in een stopcontact.

2 Kopjes/glazen verwarmen

- ▶ Verwijder de afdekking.
- ▶ Plaats de kopjes en/of glazen in de kopjeswarmer.
- ▶ Plaats de afdekking op de kopjeswarmer.
- ▶ Schakel het apparaat met de toets Aan/Uit in.
Het apparaat begint met het verwarmen van de kopjes.

- i** Als u het **apparaat wilt uitschakelen**, zet dan de toets Aan/Uit in de stand "O".

3 Onderhoud

- i** Gebruik voor het onderhoud geen scherpe, schurende reinigingsmiddelen of harde voorwerpen. Hiermee kunt u het apparaat beschadigen.
 - ▶ Trek de netstekker vóór iedere reiniging van het apparaat uit het stopcontact.
 - ▶ Reinig het apparaat met een zachte, vochtige doek (bijv. microvezeldoek).
- i** Een microvezeldoek van JURA is verkrijgbaar bij uw geautoriseerde dealer.

4 Milieuvriendelijke afvoer

Voer oude apparaten milieuvriendelijk af.
Deskundige afvoer van het product:



Dit symbool geeft aan dat dit product in de hele EU niet met het normale huisvuil mag worden weggegooid. Recycle het apparaat verantwoord om mogelijke schade aan het milieu of de gezondheid van mensen door ondeskundige afvalverwijdering te vermijden en het duurzame hergebruik van materiële hulpbronnen te bevorderen. Gebruik voor de teruggave van uw gebruikte apparaat het retoursysteem of inzamelpunt of neem contact op met de geautoriseerde dealer bij wie u het product hebt gekocht. Deze kan het product op een milieuvriendelijke manier afvoeren.

5 Technische gegevens

Spanning	120 V, 60 Hz (alleen VS/Canada) 220–240 V, 50/60 Hz (Europa, overige landen)
Vermogen	13 W
Conformiteitstekens	CE
Gewicht (zonder snoer)	ca. 1,07 kg
Snoerlengte	ca. 1,1 m
Afmetingen (b × h × d)	13,9 × 19,9 × 25,8 cm

6 JURA contacten / juridische informatie

JURA Elektroapparate AG
Kaffeeweltstrasse 10
CH-4626 Niederbuchsiten
Tel. +41 (0)62 38 98 233

Meer contactgegevens voor uw land vindt u online op jura.com.

Richtlijnen

Het apparaat voldoet aan de volgende richtlijnen:

- 2011/65/EG (RoHS)
- 2014/35/EU (Laagspanningsrichtlijn)
- 2014/30/EU (Elektromagnetische compatibiliteit)
- 2009/125/EG (Richtlijn Ecodesign)

Technische wijzigingen

Technische wijzigingen voorbehouden. De in deze gebruiksaanwijzing gebruikte illustraties zijn gestileerd en geven niet de originele kleuren van het apparaat weer. Uw apparaat kan in details afwijken.