

Barista-Rezepte
Bedienungsanleitung

Barista recipes
Instructions for use

Recettes du barista
Mode d'emploi

Ricette del barista
Istruzioni per l'uso

Barista-recepten
Gebruiksaanwijzing

Recetas para baristas
Modo de empleo

Receitas para baristas
Manual de instruções

Barista-recept
Bruksanvisning

Рецепты бариста
Руководство по эксплуатации

Aperçu des recettes du barista

Devenez un véritable barista professionnel en un tournemain. Vous pouvez sélectionner les recettes de douze créations imaginatives à base de café dans le menu tournant à l'aide du Rotary Switch. Votre GIGA vous guide à travers toutes les étapes de leur préparation avec des images et des textes explicites. Vous pourrez ainsi vous régaler, vous et vos invités, avec les spécialités suivantes :

- Marocchino
- Pepresso
- White Cool
- Latte macchiato aromatisé
- Irish coffee*
- Café mélange
- Café viennois
- Magie hivernale
- Shakerato
- Mango Lassi
- Red Cool*
- Incendie d'été

Un plaisir ultime pour le palais – et pour les yeux ...
(Les recettes identifiées par * contiennent de l'alcool.)




Préparation des recettes du barista

La préparation de toutes les recettes du barista suit ce modèle.

- i** Si vous ne lancez pas de préparation, le menu tournant disparaît automatiquement au bout de 5 secondes.


Exemple : voici comment préparer un White Cool.

Condition : « Choisissez votre produit : » est affiché sur le visuel.

-  ► Tournez le Rotary Switch pour accéder au menu tournant.
-  ► Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que le produit « White Cool » se place au centre du menu.
-  ► Appuyez sur le Rotary Switch pour lancer la préparation.
 - Suivez les instructions sur le visuel et confirmez chaque fois en appuyant sur la touche « Suite ».

- i** Vous pouvez interrompre la préparation à tout moment en appuyant sur la touche « ⏏ ».

- i** Juste avant la préparation du café, la machine vous demande quel broyeur et donc quels grains de café doivent être utilisés.


- i** Vous ne pouvez effectuer aucun réglage durable pour les recettes du barista. Vous pouvez toutefois modifier l'intensité du café et les quantités pendant la préparation en tournant le Rotary Switch .

Désactivation des recettes du barista

Vous pouvez activer ou désactiver les recettes du barista dans la rubrique de programme « Réglages machine (4/5) ». Lorsque les recettes du barista sont désactivées, elle n'apparaissent plus dans le menu tournant.

Exemple : voici comment désactiver les recettes du barista.

Condition : « Choisissez votre produit : » est affiché sur le visuel.

- P** ▶ Appuyez sur la touche P.
« Statut d'entretien (1/5) »
-  ▶ Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que la rubrique de programme « Réglages machine (4/5) » s'affiche.
▶ Appuyez sur la touche « Recettes du barista ».
« Recettes du barista »
▶ Appuyez sur la touche « Inactif ».
▶ Appuyez sur la touche « Enregistrer ».
« Enregistré » apparaît brièvement sur le visuel.
« Réglages machine (4/5) »
- P** ▶ Appuyez sur la touche P pour quitter le mode de programmation.
« Choisissez votre produit : »