



jura[®]
Chrome Toaster

Mode d'emploi



Remarque

JURA Elektroapparate AG, CH-4626 Niederbuchsiten
Internet <http://www.jura.com>



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4



Fig. 5

Grille-pain JURA Chrome Toaster pour dorer simultanément deux tranches de pain

Description de l'appareil

- 1 Interrupteur à poussoir MARCHE/ARRET
- 2 Lampe de contrôle: rouge = MARCHE
- 3 Cordon et fiche d'alimentation
- 4 Poignée calorifuge d'ouverture du clapet latéral
- 5 Boîtier en tôle d'acier chromé



Sommaire

JURA Chrome Toaster

1. Remarques préliminaires	page 6
2. Mise en marche et utilisation.....	page 6
3. Nettoyage et entretien	page 7
4. Mise en garde.....	page 7
5. Caractéristiques techniques.....	page 7
6. Elimination	page 8
7. Informations de caractère juridique	page 8

Informations importantes pour l'utilisateur/-trice

Toutes nos félicitations pour l'achat d'un appareil de qualité JURA et merci de votre confiance.

Vous avez fait le bon choix en vous décidant pour la marque JURA. Nous vous souhaitons de grandes satisfactions avec votre nouvelle acquisition. Avant de mettre votre nouvel appareil en service, nous vous recommandons cependant de lire attentivement le présent mode d'emploi. Les précieuses indications qu'il contient vous aideront à utiliser judicieusement ses possibilités. Vous y apprendrez à vous en servir correctement, comment le nettoyer et l'entretenir. S'il subsiste néanmoins des doutes, n'hésitez pas à questionner votre vendeur ou à nous contacter directement.

1. Remarques préliminaires

- En service, l'appareil dégage une forte chaleur. Lorsque vous l'utilisez, placez-le de manière à ce que cette chaleur puisse s'échapper par le haut et sans risque pour les personnes et les objets se trouvant à proximité.
- Les parties métalliques peuvent s'avérer brûlantes. Éviter de toucher le boîtier les mains nues.
- Avant de mettre l'appareil en marche, contrôler si la tension de votre secteur correspond aux données de la plaque signalétique se trouvant sous le socle de l'appareil.
- Ensuite seulement brancher l'appareil au réseau.

2. Mise en marche et utilisation

- Pour mettre l'appareil en marche, appuyer sur l'interrupteur (Fig. 1) à poussoir.

- La lampe de contrôle rouge s'allume, indiquant que l'appareil est sous tension. Le corps de chauffe commence à rougir.
- Laisser l'appareil chauffer durant 30 secondes environ avant d'introduire les tranches de pain.
- A présent, vous pouvez ouvrir l'un des clapets latéraux (Fig. 2) au moyen de la poignée calorifuge.
- Introduire une tranche de pain. Utiliser de préférence du pain toast de forme carrée, tel qu'on le trouve dans le commerce.
- Si vous voulez griller du pain normal, nous vous conseillons d'en enlever au préalable la croûte, car celle-ci a tendance à carboniser.
- Les tranches de pain devraient être régulières et d'une épaisseur n'excédant pas 1 cm. Ne prenez pas de pain trop frais, il a tendance à coller à l'appareil.
- Vous pouvez également faire griller deux tranches de pain simultanément (Fig. 3). Cet appareil ne comporte pas de minuterie automatique. Le gril ne dore qu'un seul côté de la tranche à la fois. Surveiller l'opération.
- Dès que l'appareil dégage de la fumée, retournez la tranche.
- Abaisser le clapet latéral d'un geste précis. La tranche de pain (Fig. 4) se retourne automatiquement. Refermer le clapet.
- Si la tranche de pain ne se retourne pas d'elle-même, vous devez la retourner à la main (Fig. 5). Prenez garde à ne pas vous brûler.
- Vous pouvez faire griller les tranches plus ou moins longtemps à votre goût. Ne laissez pas de pain dans l'appareil sans contrôler l'opération. Le pain risque d'être rapidement carbonisé et donc immangeable.

3. Nettoyage et entretien

- Avant toutes choses, déclencher l'appareil et retirer la prise du courant.
- Enlever régulièrement les miettes de pain se trouvant dans l'appareil. Il suffit pour cela de retourner le grille-pain au-dessus de l'évier et de le secouer légèrement.
- Ne jamais placer le grille-pain dans le lave-vaisselle et ne jamais le plonger dans l'eau.
- Nettoyer l'appareil extérieurement au moyen d'un chiffon doux et humide.
- Ne jamais utiliser, pour le nettoyage, de tampon métallique ou d'autres objets durs ou tranchants.
- Ne jamais utiliser de produit corrosif ou d'éponge abrasive.
- Avant de le ranger, laisser le grille-pain refroidir complètement.
- Lorsque vous enrôlez le cordon, il faut absolument éviter de le plier et de le tordre.

4. Mise en garde

- Cet appareil ne doit être utilisé que par des adultes connaissant bien son fonctionnement. Ne le confiez jamais à des enfants.
- Les personnes (y compris les enfants) qui, en raison de leurs capacités physiques, sensorielles ou mentales ou de leur inexpérience ou méconnaissance, ne seraient pas à même d'utiliser l'appareil en toute sécurité ne sont autorisées à utiliser l'appareil que sous la surveillance ou sur l'ordre d'une personne responsable.
- L'appareil est raccordé au réseau par un cordon d'alimentation. Veiller à ce que ce dernier ne soit pas au passage et ne fasse trébucher personne. Maintenir les enfants et les animaux à l'écart.

- Ne jamais laisser l'appareil en marche sans surveillance. Si vous devez vous absenter, même brièvement, déclencher l'appareil et, pour plus de sûreté, retirez-en la fiche.
- Cette machine n'est pas conçue pour être utilisée avec un programmateur externe ou une télécommande.
- Cet appareil est prévu pour l'usage domestique et ne doit pas être utilisé à des fins commerciales ni de manière continue.
- Les réparations éventuelles doivent être effectuées uniquement par le service après vente JURA.
- Conservez l'emballage d'origine pour tout transport ultérieur.
- Ne pas utiliser l'appareil dans les endroits où il y a risque d'incendie.
- Pour le nettoyage, ne jamais placer l'appareil dans le lave-vaisselle et ne pas le plonger, même partiellement, dans l'eau.



Le pain peut prendre feu. Ne jamais utiliser l'appareil sous ou à proximité de matériaux inflammables et le surveiller constamment durant son fonctionnement.

5. Caractéristiques techniques

Dimensions (LxHxP):	10 x 18,2 x 23 cm
Poids:	1,0 kg
Tension:	230 V,
Puissance:	500 W
Cordon fixe:	1,5 m
Symbole de sécurité:	

6. Elimination



Éliminez les anciens appareils de manière écologique.

Les anciens appareils contiennent des matériaux recyclables de valeur qui doivent être récupérés. Veuillez donc éliminer les machines usagées en recourant aux systèmes de collecte appropriés.

7. Informations de caractère juridique

Ce mode d'emploi contient toutes les indications pratiques pour utiliser cet appareil au mieux de ses possibilités et l'entretenir selon les recommandations d'usage. Seules une lecture détaillée et l'observation rigoureuse des indications contenues dans le mode d'emploi vous permettront de faire fonctionner et d'entretenir cet appareil dans des conditions de sécurité optimales. Ce mode d'emploi ne saurait préciser de manière détaillée les limites d'utilisation de l'appareil décrit. Si vous souhaitez obtenir des informations complémentaires ou si vous êtes confronté à un problème particulier qui ne vous paraît pas traité avec suffisamment de clarté dans le présent mode d'emploi, n'hésitez pas à consulter votre détaillant habituel ou le fabricant. Nous attirons en outre votre attention sur le fait que le contenu de ce mode d'emploi ne saurait être considéré comme faisant partie d'un accord, engagement ou rapport de droit conclus précédemment ou en vigueur, voire comme une modification de ces derniers. L'ensemble des obligations incombant à JURA Appareils électriques SA découlent du contrat de vente respectif, contrat qui précise également les conditions de garantie complètes et seules valables. Ces conditions de garantie définies par contrat ne sauraient être élargies ou restreintes par les explications de ce mode d'emploi. Ce mode d'emploi contient

des informations protégées par copyright. Il est interdit de le photocopier ou de le traduire sans autorisation préalable et écrite de JURA Appareils électriques SA.

jura®

JURA Elektroapparate AG
Kaffeeweltstrasse 10
CH-4626 Niederbuchsiten

www.jura.com