

jura®



Cool Control

Bedienungsanleitung

Instructions for use

Mode d'emploi

Istruzioni per l'uso

Gebruiksaanwijzing

Modo de empleo

Manual de instruções

Bruksanvisning

Instruksjonsbok

Instrukcja obsługi

Руководство по эксплуатации

Návod k obsluze

de

en

fr

it

nl

es

pt

sv

no

pl

ru



cs

Din Cool Control



Manöverorgan	51
Viktig information	52
Användning för avsett ändamål.....	52
För din säkerhet	52
1 Förberedelse och idrifttagning	54
Uppställning och anslutning.....	54
Kylning av mjölk.....	54
2 Rengöring och skötsel	54
3 Transport och miljövänlig avfallshantering	55
Transport.....	55
Avfallshantering	55
4 Tekniska data	55
5 JURA kontakt / Juridisk information	55

Symbolbeskrivning

Varningar

-  **OBSERVERA** Följ alltid de anvisningar som är betecknade med OBSERVERA eller VARNING plus en varningssymbol. Signalordet **VARNING** används när det finns risk för allvarlig personskada och signalordet **OBSERVERA** när det finns risk för mindre allvarliga personsador.
-  **VARNING**

Symboler som används

-  **Uppmaning till åtgärd.** Du blir uppmanad att vidta en åtgärd.
-  **Information** och tips som gör det ännu lättare för dig att använda din Cool Control.

Manöverorgan

Manöverorgan



- | | | | |
|---|----------------------------|----|--|
| 1 | Cool Control | 8 | Anslutningsdel (utförningen kan variera beroende på kaffemaskin och tillhörande cappuccino-skummare) |
| 2 | Lock | 9 | Mjölkslang |
| 3 | Behållare i rostfritt stål | 10 | Anslutningsdel |
| 4 | Indikator | 11 | Adapter |
| 5 | Nättdel med nätsladd | 12 | Metallrör |
| 6 | ⏻ Knapp Till/Från | | |
| 7 | Anslutningsuttag | | |

Viktig information

Användning för avsett ändamål

Apparaten är utformad och konstruerad för privat hushållsbruk. Den är endast avsedd för att kyla mjölk i den tillhörande behållaren i rostfritt stål, så att den hålls färsk. All annan användning anses som icke ändamålsenlig. JURA påtar sig inget ansvar för följderna av att apparaten har använts för något annat ändamål än det avsedda.

Läs igenom denna bruksanvisning innan du använder apparaten och följ anvisningarna. Garantin gäller inte för skador och brister som uppstått till följd av att bruksanvisningen inte har beaktats. Ha alltid den här bruksanvisningen tillgänglig nära apparaten och lämna den vidare till nästa användare vid behov.

För din säkerhet

Läs noggrant igenom och följ de viktiga säkerhetsföreskrifterna nedan. Så här gör du för att inte utsätta dig för livsfara genom elektriska stötar:

- Använd aldrig apparaten om du har våta händer.
- Se till att nätsladden är torr innan du använder apparaten.
- Använd endast den medföljande nättdelen för att ansluta apparaten till växelströmsnätet.
- Om du misstänker att apparaten är skadad, till exempel för att den luktar bränt, måste du omedelbart dra ut nätsladden och kontakta JURA service.
- Om apparatens nätsladd skadas måste den antingen repareras direkt hos JURA eller hos en av JURA auktoriserad serviceverkstad.
- Var noga med att inte placera Cool Control eller nätsladden i närheten av varma ytor eller öppen eld.
- Se till att nätsladden inte är fastklämd eller skaver mot vassa kanter.
- Försök aldrig själv att öppna och laga apparaten. Gör inga ändringar på apparaten som inte finns beskrivna i bruksanvisningen. Apparaten innehåller strömförande delar. Endast av JURA auktoriserade serviceverkstäder, som använder originalreservdelar och -tillbehör, får utföra reparationer.

En skadad apparat är inte säker och kan orsaka personskador och bränder. Gör så här för att förhindra skador på apparaten som kan medföra risk för brand- och personskador:

- Se till att ventilationsöppningarna inte täcks över.
- Låt aldrig nätsladden hänga löst. Du kan snubbla på nätsladden eller skada den.
- Skydda Cool Control mot väderlekspåverkan i form av regn, kyla och direkt solljus.
- Sänk aldrig ner Cool Control, nätsladden eller anslutningarna i vatten.
- Lägg aldrig Cool Control eller någon av dess delar i diskmaskinen.
- Stäng av din Cool Control innan du rengör den och dra ur nätsladden. Använd en fuktig, men aldrig våt, trasa när du torkar av Cool Control och skydda den mot ständiga vattenstänk.
- Håll inte den mjölk som ska kylas direkt i apparaten. Använd den medföljande behållaren i rostfritt stål.
- Apparaten får endast anslutas till eluttag med rätt nätspänning enligt typskylten. Typskylten sitter på undersidan av din Cool Control. Ytterligare tekniska data

finns i denna bruksanvisning (se Kapitel 4 "Tekniska data").

- Stäng av apparaten om du ska vara borta en längre tid.
- Använd endast apparaten under uppsikt. Barn får inte genomföra rengörings- och underhållsarbeten utan uppsikt av en ansvarig person.
- Låt inte barn leka med apparaten.
- Håll barn som är yngre än åtta år borta från apparaten eller ha dem under ständig uppsikt.
- Barn som är äldre än åtta år får endast använda apparaten utan uppsikt om de har informerats om hur den används på ett säkert sätt. Barnen måste kunna känna igen och förstå eventuella risker med felaktig användning.

Personer, inklusive barn, som på grund av

- fysiska, sensoriska eller kognitiva funktionshinder eller på grund av
- oerfarenhet eller okunskap inte på ett säkert sätt kan sköta apparaten, får endast använda den om en ansvarig person ger anvisningar eller håller uppsikt.

de

en

fr

it

nl

es

pt

sv

no

pl

ru

cs

1 Förberedelse och idrifttagning

Uppställning och anslutning


Beakta följande när du ställer upp din Cool Control:

- Ställ upp apparaten på ett plant och vattenbeständigt underlag.
- Placera Cool Control så att apparaten inte kan bli överhettad. Se till att ventilationsöppningarna inte täcks över.
- Innan du börjar använda den nya apparaten bör du av hygieniska skäl torka av den in- och utvändigt med en fuktig trasa. Skölj behållaren i rostfritt stål noggrant.


⚠ VARNING

Det är livsfarligt att använda apparaten om nätsladden är trasig. Du kan få elektriska stötar.

- ▶ Använd aldrig apparaten om den är skadad eller om nätsladden är trasig.
- ▶ Sätt in nätledens nätsladd i anslutningsuttaget på Cool Control.
- ▶ Sätt in nätsladdens stickkontakt i ett eluttag.
- ▶ Sätt in metallröret i adaptern.



- ▶ Placera adaptern i locket.
- ▶ Sätt in ena änden av mjölkslangen i adaptern.



Kylning av mjölk

- ▶ Fyll behållaren i rostfritt stål med mjölk.
- ▶ Stäng locket på behållaren i rostfritt stål.
- ▶ Ställ behållaren i Cool Control.
- ▶ Anslut mjölkslangen till cappuccino-skummaren på din kaffemaskin.
- i** Observera att anslutningsdelens utformning kan variera beroende på kaffemaskin och tillhörande cappuccino-skummare.
- ⏻** ▶ Tryck på knappen Till/Från. Indikatorn lyser och kylningen påbörjas.
- i** Din JURA Cool Control ser till att mjölken hela tiden håller en optimal temperatur. Mjölken riskerar inte att frysa.
- i** Om du **vill avbryta** kylningen, tryck på knappen Till/Från **⏻**.
- i** Om du vill stänga av apparaten helt drar du ut nätsladden ur eluttaget.

2 Rengöring och skötsel

- i** Använd inga starka, slipande rengöringsmedel eller hårda föremål vid rengöringen. Detta kan skada apparaten, ytan på insatsen till behållaren i rostfritt stål eller själva behållaren.
- ▶ Dra alltid ut nätsladden ur eluttaget innan du rengör apparaten.
- ▶ Rengör apparaten invändigt med en fuktig trasa.
- ▶ Rengör apparaten utvändigt med en fuktig trasa.
- ▶ Skölj behållaren i rostfritt stål och delarna noggrant under rinnande vatten.
- i** Observera att endast behållaren i rostfritt stål och metallröret tål diskmaskin – alla andra delar (lock, adapter etc.) tål inte diskmaskin.

3 Transport och miljövänlig avfallshantering

Transport

Spara förpackningen till Cool Control. Den skyddar apparaten under transport. Rengör behållaren i rostfritt stål före transport.



Avfallshantering

Begagnade apparater måste omhändertas på ett miljövänligt sätt.



Begagnade apparater innehåller värdefulla återvinningsbara material som bör återvinnas. Omhänderta därför begagnade apparater via lämpliga uppsamlingsystem.

4 Tekniska data

Spänning	100–240 V ~, 50–60 Hz
Säkerhetskontroll	 
Uteffekt	25 W
Temperaturområde	Kyler upp till 25 °C under omgivande temperatur, dock inte under 4 °C
Behållarens kapacitet	0,6 l
Sladdlängd	ca 1,8 m
Vikt	1,5 kg
Mått (B x H x D)	14,4 × 15,6 × 23 cm
Klimatklass	N (för omgivningstemperatur från + 16 °C till + 32 °C)

5 JURA kontakt / Juridisk information

JURA Elektroapparate AG
Kaffeeweltstraße 10
CH-4626 Niederbuchsiten
Tel. +41 (0)62 38 98 233

@ Ytterligare kontaktoppgifter för ditt land hittar du på www.jura.com.

Direktiv

Apparaten uppfyller kraven enligt följande direktiv:

- 2014/35/EU – Lågspänningsdirektivet
- 2014/30/EU – Elektromagnetisk kompatibilitet
- 2009/125/EG – Energidirektivet

Tekniska ändringar

Med förbehåll för tekniska ändringar. De bilder som används i denna bruksanvisning är stiliserade och visar inte apparatens originalfärger. Din apparat kan avvika i vissa detaljer.

Feedback

Din åsikt är viktig för oss! Använd kontaktlänken på www.jura.com.

Copyright

Denna bruksanvisning innehåller information som är skyddad av upphovsrätten. Kopiering eller översättning till ett annat språk är inte tillåtet utan föregående skriftligt tillstånd från JURA Elektroapparate AG.

