

juvia[®]



Bedienungsanleitung
Instructions for Use
Mode d'emploi
Istruzioni per l'uso
Gebruiksaanwijzing
Manual
Manual de instruções
Bruksanvisning
Руководство по
эксплуатации
Instrukcja obsługi



Rostfri isolerad mjölkbehållare

- ⚠ Denna bruksanvisning avser rostfria isolerade mjölkbehållare med påfyllningsmängderna 0,4 l och 0,6 l.

Viktig information

Användning för avsett ändamål

Den rostfria isolerade mjölkbehållaren är avsedd att hålla kall mjölk kall efter att den har hållits i. All annan användning anses som icke ändamålsenlig. JURA påtar sig inget ansvar för följderna vid användning av apparaten för något annat ändamål än det avsedda. Läs igenom denna bruksanvisning innan du använder behållaren och följ anvisningarna. Garantin gäller inte för skador och brister som uppstått till följd av att bruksanvisningen inte har beaktats. Ha alltid denna bruksanvisning tillgänglig nära behållaren och lämna den vidare till nästa användare vid behov.

För din säkerhet

Så här gör du för att undvika hälsofaror samt skador på behållaren:

- Behållaren ska alltid vara **öppen** när den inte används.
- Fyll inte behållaren med istärningar eller kolsyrade vätskor.
- Fyll inte konstant på ny mjölk. Mjölk som redan funnits i behållaren under en längre tid kan vara dålig.
- Om det fortfarande finns mjölk kvar efter användningen ska denna förvaras i ett annat kärl, inte i den här behållaren.
- Den rostfria isolerade mjölkbehållaren och dess delar får **inte** diskas i diskmaskin.
- Skydda behållaren från värmekällor.

Drifttagning

- i** Skölj den isolerade mjölkbehållaren ordentligt före första användning.

- i** Med den långa mjölkslangen kan mjölkbehållaren placeras en bra bit från maskinen. Om du vill kan du också skära slangen till tre ersättningsslangar à 120 mm.
- ▶ Sätt ihop mjölkslangen (1), anslutningsdelen (2) och den svarta gummipackningen (3) och anslut delarna till locket (4).
- ▶ Sätt in den transparenta gummipackningen (6) i locket (5).
- ▶ Sätt sedan i den raka änden av metallröret (7) i gummipackningen (6).
- ▶ Häll mjölk i behållaren och stäng locket. Mjölk som var kall när den hålls des i hålls kall i ca 8 timmar i den stängda behållaren.
- ▶ Anslut mjölkslangen (1) till din helautomatiska kaffemaskin. Stick in den ände på mjölkslangen som saknar anslutningsdel i den anslutningsdel som levererades tillsammans med din helautomatiska kaffemaskin.

Rengöring och skötsel

- i** Använd inga starka, slipande rengöringsmedel eller hårda föremål vid rengöringen. Dessa kan skada ytan på den isolerade mjölkbehållaren.
- i** Av hygieniska skäl rekommenderar vi att mjölkslangen byts ut regelbundet (ca var 3:e månad). Nya slangar kan köpas hos JURAs återförsäljare.
- ▶ Skölj den rostfria isolerade mjölkbehållaren och delarna noggrant under rinnande vatten. Vid kraftigt intorkade mjölkrester måste delarna läggas i en lösning bestående av 250 ml kallt vatten och 1 doseringskapsyl mjölksystemsrengöring från JURA. Skölj sedan delarna ordentligt.

www.jura.com