



Payment Connect

jura.com/payment

et	Kasutusjuhend.....	2
lv	Lietošanas instrukcija	4
lt	Naudojimo instrukcija.....	6

Juhtmevaba ühendus (Bluetooth LE / Wi-Fi): sagedusriba 2,4 GHz; Suurim ülekandevõimsus < 100 mW
Bezvadu savienojums (Bluetooth LE/-): Frekvences josla 2.4 GHz; Maks. pārraides jauda < 100 mW
Belaidis ryšys („Bluetooth LE“ / „Wi-Fi“): Dažnių diapazonas: 2.4 GHz; Maksimali perdavimo galia: < 100 mW

Naudojimas pagal paskirtį

„Payment Connect“ galima naudoti tik su šiam tikslui numatytais JURA sąsajomis. Ši sistema užtikrina belaidį ryšį tarp kavos aparato ir įvairių priedų (suderinami prietaisai nurodyti jura.com svetainėje). Naudojimas bet kokiais kitais tikslais laikomas netinkamu. JURA nepriima jokios atsakomybės už žalą, patirtą dėl netinkamo prietaiso naudojimo.

Trumpa „Payment Connect“ apžvalga



- 1 LED: rodoma „Payment Connect“ veikimo būseną.
- 2 Jungtis: įkišama į kavos aparato priežiūros lizdą.

Prijungimas

„Payment Connect“ reikia prijungti prie kavos aparato priežiūros lizdo. Jis paprastai būna po nuimamu dangteliu kavos aparato viršuje arba gale. Jei nežinote, kur yra jūsų kavos aparato priežiūros lizdas, pasiteiraukite apie

tai prekybos atstovo arba atsakymo ieškokite svetainėje jura.com.

- ▶ Įkiškite „Payment Connect“ į kavos aparato priežiūros lizdą.

Kavos aparato nustatymų meniu pasirodo programos punktas „Payment Connect“.

- ! Daugiau informacijos ieškokite adresu jura.com/payment.

Prijungimas prie „JURA Cool Control“

„Payment Connect“ galima naudoti kavos aparatui su „JURA Cool Control“ sujungti. Norint tai padaryti, „Cool Control“ taip pat turi būti įrengta „Payment Connect“ sistema. Išjungus ir vėl įjungus prietaisą, ryšys atkuriamas automatiškai.

„Payment Connect“ gamyklinių nustatymų atkūrimas

Iškilus bendro pobūdžio problemoms naudojantis „Payment Connect“ (pavyzdžiui, dėl ryšio), jas galite pamėginti pašalinti kavos aparato nustatymų meniu atkurdami gamyklinius nustatymus (programos punktas „Reset Payment Connect“ (atkurti „Payment Connect“ nustatymus)).

LED indikatoriai

LED būseną	Kavos aparatas	„Cool Control“
LED nešviečia	Kavos aparatas išjungtas. Į „Payment Connect“ netiekama elektros energija.	„Cool Control“ išjungtas. Į „Payment Connect“ netiekama elektros energija.
LED šviečia	Užmegztas ryšys su maršrutizatoriumi.	Užmegztas ryšys su kavos aparatu.
LED mirksi (1 kartą per sekundę)	Nesukonfigūruotas belaidis ryšys su maršrutizatoriumi (J.O.E.) arba nerastas maršrutizatorius.	Kavos aparatas išjungtas; prijungti prie kavos aparato neįmanoma.
LED mirksi (2 kartus per sekundę)	Bandoma užmegzti belaidį ryšį (maršrutizatoriaus paleidimo metu).	„Cool Control“ nesukonfigūruotas naudoti su kavos aparatu.

Kontaktinė informacija

Rickman Trade Lietuvos filialas,
 Ukmergės g. 241
 Vilnius, LT- 07108, Lietuva
 Tel. +8 5 250 80 80
 Tel. +370 6 872 0828
 El. paštas: service@rickman.lt
 Darbo laikas: Pirmadienį - penktadienį,
 10.00–17.00 val.
 Jūsų šalyje galiojančių kitų
 kontaktinių duomenų
 ieškokite interneto svetainėje jura.com.
 Atitikties deklaracija: jura.com/conformity

Prietaiso naudojimą reglamentuoja šios dvi sąlygos: (1) šis prietaisas negali kelti trukdžių ir (2) jis turi priimti bet kokius trukdžius, įskaitant tuos, kurie gali sąlygoti netinkamą prietaiso veikimą. Dėl pakeitimų ar modifikacijų, kurių nėra aiškiai patvirtinusi už atitiktį atsakinga šalis, gali būti anuliuota naudotojo teisė naudotis prietaisu.

