



GIGA W3 Professional

Pflegeanleitung



Diese Pflegeanleitung ersetzt nicht die »Bedienungsanleitung GIGA W3 Professional«. Lesen und beachten Sie unbedingt zuerst die Sicherheits- und Warnhinweise, um Gefahren zu vermeiden.

Milchsystem reinigen.....	2
Kombiauslauf zerlegen und spülen.....	3
Filter wechseln.....	5
Gerät reinigen.....	7
Gerät entkalken	9

Milchsystem reinigen

Benötigtes Material:

Milchsystem-Reiniger
250 ml (Art. 63801)




Voraussetzung: »Bitte wählen Sie Ihr Produkt:«

1



»Pflegestatus (1/5)«

2



3



»Reiniger für Milchsystem-Reinigung.«

4



5





6








»Milchsystem wird gereingt.«
»Wasser für Milchsystem-Reinigung«




»Milchsystem wird gereingt.«
»Milchsystem-Reinigung wurde erfolgreich durchgeführt.«
»Bitte wählen Sie Ihr Produkt:«

Kombiauslauf zerlegen und spülen




Kombiauslauf zerlegen und spülen


5




9



6




10




7




11




8



12





Filter wechseln

Benötigtes Material:


Filterpatrone CLARIS Pro Blue
Beutel à 4 Stück (Art. 69670)




Voraussetzung: »Filterwechsel«






»Pflegestatus (1/5)«



»Filter wechseln.« / »Rotary Switch drücken.«




Filter wechseln



»Filter wird gespült.«

»Restwasserschale leeren.«





»Filterwechsel« / »Filter wurde erfolgreich gespült.«

»Bitte wählen Sie Ihr Produkt:«

Gerät reinigen

Dauer ca. 20 Minuten

Benötigtes Material:

2-Phasen-Reinigungstablette


Packung à 6 Stück (Art. 62715)



Voraussetzung: »Gerät reinigen.« (oder:
»Bitte wählen Sie Ihr Produkt:«)





»Pflegestatus (1/5)«



»Kaffeesatzbehälter leeren.«



Gerät reinigen



»Rotary Switch drücken.«



»Gerät reinigt.«

»Reinigungstablette einwerfen.«




»Rotary Switch drücken.«



»Gerät reinigt.«

»Kaffeersatzbehälter leeren.«



»Reinigung« / »Reinigung wurde erfolgreich durchgeführt.«

»Bitte wählen Sie Ihr Produkt:«

Gerät entkalken

Dauer ca. 50 Minuten

Benötigtes Material:

Entkalkungstabletten

Packung à 3x3 Stück (Art. 61848)



Voraussetzung: »Gerät entkalken.« (oder
»Bitte wählen Sie Ihr Produkt:«)




»Pflegestatus (1/5)«





Gerät entkalken




»Restwasserschale leeren«



»Entkalkungsmittel in Wassertank«






»Rotary Switch drücken.«





»Gerät entkalkt.«

»Restwasserschale leeren«



»Wassertank füllen«




»Rotary Switch drücken.«

Gerät entkalken



»Gerät entkalkt.«

»Restwasserschale leeren.«



»Entkalkung« / »Entkalkung wurde erfolgreich durchgeführt.«

»Bitte wählen Sie Ihr Produkt:«