

GIGA X7 Professional



Détartrage de la machine

Durée prévue 50 min

Matériel nécessaire:

Tablettes de détartrage


Boîte de 36 unités (Art. 70751)

Paquet de 3 unités (Art. 61848)





Ce mode d'emploi abrégé ne remplace pas le « Mode d'emploi GIGA X7 Professional ». Tout d'abord, veuillez lire et respecter impérativement les consignes de sécurité et mise en garde afin d'éviter tous dangers.

Condition : » **Détartre appareil.**«
(oder » **Choisissez votre produit :** «)






» Statut d'entretien (1/5) «



» Videz le bac d'égouttage. «






» Détartant dans réservoir d'eau. «





» Presser Rotary Switch. «




» Détartre machine. «
» Videz le bac d'égouttage. «




» Remplissez le réservoir d'eau. «



» Presser Rotary Switch. «



» Détartrage machine. «
» Videz le bac d'égouttage. «



» Détartrage « / » Détartrage
terminé. «

» Choisissez votre produit : «