

GIGA X7c Professional



Gerät entkalken

Dauer ca. 50 Minuten

Benötigtes Material:

Entkalkungstabletten

Dose à 36 Stück (Art. 70751)

Packung à 3 Stück (Art. 61848)



Diese Kurzanleitung ersetzt nicht die »Bedienungsanleitung GIGA X7c Professional«. Lesen und beachten Sie unbedingt zuerst die Sicherheits- und Warnhinweise, um Gefahren zu vermeiden.



Voraussetzung: »Gerät entkalken.«
(oder »Bitte wählen Sie Ihr Produkt:«)





»Pflegestatus (1/5)«



»Restwasserschale leeren«






»Entkalkungsmittel in Wassertank«





»Rotary Switch drücken.«



»Gerät entkalkt.«
»Restwasserschale leeren«





»Wassertank füllen«



»Rotary Switch drücken.«



»Gerät entkalkt.«
»Restwasserschale leeren.«



»Entkalkung« / »Entkalkung wurde
erfolgreich durchgeführt.«

»Bitte wählen Sie Ihr Produkt:«