GIGA X7c Professional

Descalcificar o aparelho

Duração aproximada 50 min.

Material necessário:
pastilhas anticalcário
Caixa de 36 unidades (Art. 70751)
Embalagem de 3 unidades (Art. 61848)

⚠
Este manual breve não substitui o “Manual de instruções GIGA X7c Professional”. Primeiro, leia e respeite as instruções de segurança e advertências para evitar perigos.

Pré-requisito: »Descalcificar máquina.« (ou: »Por favor, selecione o seu produto:«)

1

»Estado de manutenção (1/5)«

2


3


4


»Esvaziar bandeja de recolha de água«

5


6

7


8

»Agente descalcificador no depósito«

9


10


11

»Pulsar o Rotary Switch.«

12

13

»Aparelho descalcificando.«
»Esvaziar bandeja de recolha de água«

14


15


16

»Encher o depósito de água.«

JURA Elektroapparate AG, Kaffeeweltstraße 10, CH-4626 Niederbuchsiten, www.jura.com

17



18



»Pulsar o Rotary Switch.«

19

20

»Aparelho descalcificando.«
»Esvaziar bandeja de recolha de água«

21



22



23



»Descalcificação« / »A descalcificação foi efectuada com sucesso.«

»Por favor, selecione o seu produto:«