

GIGA X7c Professional



Очистка кофе-машины

Приблизительная продолжительность
20 мин

Необходимый материал:
таблетка для 2-фазовой очистки
Банка по 25 шт. (Art. 62535)
упаковка из 6 шт. (Art. 62715)





Данное краткое руководство не заменяет «Руководство по эксплуатации кофе-машины GIGA X7c Professional». Во избежание опасностей, прежде всего, прочтите указания по технике безопасности и предупреждения и обязательно соблюдайте их.



Условие: **»Очистить кофе-машину.«** (или: **»Выберите напиток:«**)



»Состояние обслуживания (1/5)«





»Опорожните контейнер для коф. отходов.«



»Нажмите кнопку Rotary.«





»Кофе-машина выполняет очистку.«
»Добавьте таблетку для очистки.«



»Нажмите кнопку Rotary.«



»Кофе-машина выполняет очистку.«
»Опорожните контейнер для коф. отходов.«



17



»Очистка« / »Очистка успешно
выполнена.«

»Выберите напиток:«