


X4c (EA/SA/INTA)

Documentazione tecnica



Requisiti del luogo di collocazione


- Superficie orizzontale, insensibile all'acqua
- Condizioni ambiente:
 - umidità dell'aria max. 80%
 - temperatura ambiente 10–35 °C

i I raccordi necessari in loco vanno predisposti da un **esperto** autorizzato, prima che il tecnico addetto all'assistenza JURA possa mettere in servizio correttamente l'apparecchio sul posto.

i Prestare attenzione che i raccordi in loco si trovino possibilmente nelle vicinanze del luogo di collocazione dell'apparecchio (vedi lunghezza dei tubi flessibili di raccordo).


Osservare assolutamente le avvertenze riportate nelle istruzioni per l'uso della macchina automatica per specialità di caffè (capitolo »Collocazione dell'apparecchio«).

Dimensioni



Panoramica Requisiti e istruzioni di installazione in loco


X4c: Versione ad acqua fissa secondo DVGW W540



jura.com/support-X4c


i Una Guida all'installazione dell'allacciamento acqua fissa è disponibile sul nostro sito web.

Lato posteriore dell'apparecchio



- 1 Posizione tubo flessibile dell'acqua residua
- 3 Posizione allacciamento acqua fisso

Posizione del foro sul piano di lavoro per espulsione dei fondi di caffè



- 2 Posizione pezzo di tubo per espulsione dei fondi di caffè

Ø foro: min. 70 mm