


Техническая документация

GIGA X7c Professional



Комплект поставки

- Автоматическая кофе-машина
- Комплект деталей для отвода остаточной воды
- Армированный шланг, 3/8" – 3/4" (угол 90°)
- Средство для очистки насадки для приготовления капучино, 1000 мл
- Комплект Welcome Pack:
 - руководство по эксплуатации;
 - таблетки для очистки;
 - воздухозаборник;
 - силиконовый шланг и соединительная деталь.

Требования к месту установки


- Горизонтальная, водостойкая поверхность
- Условия окружающей среды:
 - влажность воздуха не более 80 %;
 - температура окружающей среды 10-35 °С.

i Для того чтобы сервисный техник компании JURA мог ввести кофе-машину в эксплуатацию на месте установки, заказчику заранее необходимо поручить подготовку необходимых соединений авторизованному **квалифицированному специалисту**.

i Проследите за тем, чтобы подготовленные соединения находились как можно ближе к месту установки кофе-машины (см. длину соединительного шланга).

Обязательно соблюдайте указания, приведенные в руководстве по эксплуатации Вашей автоматической кофе-машины (глава 1 «Подготовка и ввод в эксплуатацию» – «Условия для первого ввода в эксплуатацию» / «Установка кофе-машины»).


Размеры



Вид спереди


Вид сбоку

Общая занимаемая площадь



Отверстия для установки деталей из комплектов для выброса кофейных отходов и отвода остаточной воды

Расположение отдельных отверстий в рабочей поверхности стола для патрубков для стационарного подключения к водопроводу и шланга для отвода остаточной воды




Ø отверстия: мин. 40 мм (Ø шланга: 35 мм)

Ø отверстия: мин. 35 мм (Ø шлага: 20 мм)

- 1 Расположение патрубка для стационарного подключения к водопроводу
- 2 Расположение шланга для отвода остаточной воды

i Мин. расстояние от отверстий до кофе-машины: 40 мм

Расположение общего отверстия в рабочей поверхности стола для патрубков для стационарного подключения к водопроводу и шланга для отвода остаточной воды



Ø отверстия: мин. 60 мм

- 1 Расположение патрубка для стационарного подключения к водопроводу
- 2 Расположение шланга для отвода остаточной воды

i Мин. расстояние от отверстий до кофе-машины: 40 мм

Расположение отверстия в рабочей поверхности стола для выброса кофейных отходов

