


## Technische Dokumentation

### IMPRESSA XJ5 Professional



#### Lieferumfang

- Kaffeespezialitäten-Vollautomat
- Filterpatrone CLARIS Pro Blue
- Welcome Pack:
  - Bedienungsanleitung
  - Reinigungstabletten
  - Luftansaugstutzen
  - Silikonschlauch und Anschlussstück

#### Anforderungen an den Aufstellort


- Waagerechte, gegen Wasser unempfindliche Fläche
- Umgebungsbedingungen:
  - Luftfeuchtigkeit max. 80 %
  - Umgebungstemperatur 10–35 °C

**i** Die bauseitig notwendigen Anschlüsse müssen durch eine konzessionierte **Fachperson** ausgeführt werden, bevor der JURA-Servicetechniker das Gerät bei Ihnen vor Ort ordnungsgemäß in Betrieb nehmen kann.


**i** Achten Sie bitte darauf, dass die bauseitigen Anschlüsse möglichst nah am Aufstellort des Geräts liegen (siehe Länge der Anschlusschläuche).

Beachten Sie unbedingt die Hinweise in der Bedienungsanleitung Ihres Kaffeevollautomaten (Kapitel 1 »Vorbereiten und in Betrieb nehmen« – »Gerät aufstellen«).

## Maße




Aufriss



Seitenriss

## Allgemeiner Platzbedarf



### Position separate Bohrungen in Arbeitsplatte für Festwasseranschluss und Restwasserschlauch



**i** Mindestabstand (A) der Bohrung zum Gerät: 40 mm

## Position Bohrung in Arbeitsplatte für Kaffeesatzabwurf

