


### **Technische Dokumentation**

## **IMPRESSA XJ6 Professional**



#### Lieferumfang


- Kaffeespezialitäten-Vollautomat
- Filterpatrone CLARIS Pro Blue
- Welcome Pack:
  - Bedienungsanleitung
  - Reinigungstabletten
  - Luftansaugstutzen
  - Silikonschlauch und Anschlussteil

#### Anforderungen an den Aufstellort


- Waagerechte, gegen Wasser unempfindliche Fläche
- Umgebungsbedingungen:
  - Luftfeuchtigkeit max. 80 %
  - Umgebungstemperatur 10–35 °C
- i Die bauseitig notwendigen Anschlüsse müssen durch eine konzessionierte **Fachperson** ausgeführt werden, bevor der JURA-Servicetechniker das Gerät bei Ihnen vor Ort ordnungsgemäß in Betrieb nehmen kann.
- i Achten Sie bitte darauf, dass die bauseitigen Anschlüsse möglichst nah am Aufstellort des Geräts liegen (siehe Länge der Anschlussschläuche).

Beachten Sie unbedingt die Hinweise in der Bedienungsanleitung Ihres Kaffeevollautomaten (Kapitel 1 »Vorbereiten und in Betrieb nehmen« – »Gerät aufstellen«).

## Maße




# Allgemeiner Platzbedarf




## Bohrungen für Kaffeesatzabwurf-/Restwasserablauf-Set XI und intelligentes Frischwasser-Kit

Position separate Bohrungen in Arbeitsplatte für Festwasseranschluss und Restwasserschlauch




- 1 Position Festwasseranschluss
- 2 Position Restwasserschlauch
- i Mindestabstand (A) der Bohrungen zum Gerät: 40 mm

### Position gemeinsame Bohrung in Arbeitsplatte für Festwasseranschluss und Restwasserschlauch



- 1 Position Festwasseranschluss
- 2 Position Restwasserschlauch
- 🖠 Mindestabstand (A) der Bohrung zum Gerät: 40 mm

# Position Bohrung in Arbeitsplatte für Kaffeesatzabwurf



IMPRESSA XJ6 Professional JURA Elektroapparate AG, Kaffeeweltstraße 10, CH-4626 Niederbuchsiten, www.jura.com PROFESSIONAL

4 | 4